# WinBook U シリーズ BIOS セットアップ マニュアル

## BIOS セットアッププログラムについて

BIOS セットアッププログラムとはパソコンの BIOS 設定を確認したり、変更するためのプログラムです。 本機では Phoenix BIOS を使用しています。 セットアッププログラムは、マザーボード上のフラッシュメモリに格納されているため、いつでも実行できます。

BIOS セットアッププログラムで定義する設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域のメモリに格納されています。このメモリはマザーボードに搭載されたバッテリーによって保存されているため、パソコンの電源を切ったり、リセットしてもメモリの内容が消えることはありません。パソコンが起動するたびに設定のチェックを行い、CMOS RAM 内の情報と、実際のハードウェア設定に違いが見つかれば、セットアッププログラムを実行するよう要求してきます。

## \* \* \* 注意\* \* \*

BIOS の設定を間違うと、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。BIOS 設定の際には細心のご注意をしてください。また、ご理解できない場合はBIOS の設定を変更しないことをお勧めします。

#### \* \* \* **XE** \* \* \*

BIOS 設定を変更する場合、あとで参照できるよう現在の設定をメモしておくことをお勧めします。 ・実際に表示されるメニューは、パソコンに接続されているハードウェアや環境により、多少異なる場合があります。

## BIOS セットアッププログラムに入るには

- 1.本機の電源を入れると"SOTEC"ロゴが表示されるので、その画面が切り替るまでに[F2]キーを押してください。キーを押すのが遅れると、Windows が起動します。
- 2.BIOS セットアッププログラムに入ると、【セットアップメニュー】が表示されます。メニュー画面の最下部には、使用可能なキーの一覧が表示されます。

#### セットアップ画面の最上部のメニューバーから使用できるメニュー

メニュー画面	説 明
Main	ハードウェアコンポーネントにリソースを割り当てます。
Advanced	チップセットを介して使用できる、高度な機能を指定します。
Security	パスワードとセキュリティ機能を指定します。
Power	電力管理機能を指定します。
Boot	起動オプションと電源制御を指定します。
Exit	変更を保存、または廃棄します。

#### メニュー画面で使用できるファンクションキー

セットアップキー	説 明
[F1] または[Alt+H]	現在の項目のヘルプ画面を表示します。
[Esc] または[Alt+X]	メニューを終了します。
[ ] または[ ]	別のメニュー画面を選択します。
[ ] または[ ]	カーソルを上下に移動します。
[F5] または[-]	フィールドに対して前の値を選択します。
[ F6] または[ +] またはスペー	フィールドに対して次の値を選択します。
スキー	
[ F9]	現在のメニューに対する、デフォルトの設定値を読み込みます。
[ F10]	現在の値を保存し、セットアップを終了します。
[ Enter]	コマンドを実行したり、サブメニューを選択します。

## ヘルプウィンドウ

各メニューの右側のフィールドヘルプウィンドウに、現在選択しているフィールドのヘルプが表示されます。また、どのメニューにおいても、[F1] キーを押すと総合的なヘルプが表示されます。

# BIOS セットアッププログラムメニュー

Main メニュー

CPU やメモリの情報を見たり、システムの日付や時刻、フロッピーのオプション、IDE デバイスの設定を行います。

機 能	オプション	説 明
System Time	時/分/秒	現在の時刻を指定します
System Date	月/日/年	現在の日付を指定します。
Legacy Diskette A:		ディスケットドライブA の容量と物理サイ
		ズを表示します。
Primary Master	オプションなし	接続されているIDE デバイスのタイプを
(サブメニュー)		表示します。これを選択すると、Primary
		IDE Master サブメニューが表示されま
		す。
Primary Slave	オプションなし	接続されているCD-ROM ドライブの型番
(サブメニュー)		を表示します。
System Memory		システムメモリの量を表示します。
Extended Memory		拡張メモリの量を表示します。
BIOS Version		BIOS のバージョンを表示します。

## IDE デバイス設定サブメニュー

IDE デバイス設定サブメニューでは、次のIDE デバイスを設定します。

・プライマリーIDE マスター/スレーブ

・セカンダリーIDE マスター/スレーブ

機 能	オプション	説 明
Туре	•None •User •Auto	IDE デバイスの設定モードを指定します。 User では、シリンダー、ヘッド、セクターフィールドを変更することができます。 Auto では、シリンダー、ヘッド、セクターフィールドに自動的に値が入力されます。
Cylinders	1 ~ xxxx	ディスクのシリンダー数を指定します。
Heads	1 ~16	ディスクのヘッド数を指定します。
Sectors	0 ~63	ディスクのセクター数を指定します。
Maximum Capacity	オプションなし	ハードディスクの最大容量を表示します。値 は、シリンダー、ヘッド、およびセクター数か ら計算されています。
Multi-Sector Transfers	Disabled 2 Sectors 4 Sectors 8 Sectors 16 Sectors	ハードドライブからメモリに転送する1 ブロックあたりのセクター数を指定します。 最適な設定については、ハードディスクの仕様を確認してください。
LBA Mode Control	•Disabled •Enabled	シリンダー、ヘッド、セクターの代わりに、論 理ブロックアドレッシング(LBA)を有効 (Enabled)または無効(Disabled)にします。 注意! ハードディスクをフォーマットした後にLBA Mode Control の設定を変更すると、ハード ディスク上のデータが破壊されることがあり ます。
32 Bit I/O	•Disabled •Enabled	CPU とIDE カード間での32 ビット伝送を 有効(Enabled) / 無効(Disabled)にします。 PCI 、またはローカルバスが必要です。
Transfer Mode	Standard Fast PIO 1 Fast PIO 2 Fast PIO 3 Fast PIO 4 FPIO 3/DMA 1 FPIO 4/DMA 2	ハードディスクとシステムメモリ間でのデー タ転送方法を指定します。
Ultra DMA Mode	•Disabled •Mode 0 •Mode 1 •Mode 2	ハードドライブの Ultra DMA モードを指定します。

## Advanced メニュー

# チップセットを介して使用できる高度な機能を設定します。

機 能	オプション	説 明	
Installed O/S	∙Other	システムにインストール済みのオペレーティ	
	•PnP Aware OS	ングシステムを指定します。	
Reset Configuration Data	•No	Yes を指定すると、ESCD 内のすべての設	
	•Yes	定データが消去されます。ESCD は、PnP	
		に対応していない接続デバイスの設定設定	
		を格納しています。製造メーカーの工場出荷	
		時の設定に戻す必要がある場合、Yes を選	
		択してください。	
PS/2 Mouse	•Disable	Disabled (無効 )を選択すると、装着されて	
	•Enable	いるPS/2 マウスが機能しなくなり、IRQ12	
	·Auto Detect	が解放されます。	
LCD Panel View	•Disable	有効にすると、起動時の表示画面がLCD全	
Expansion	•Enable	体に拡大されて表示されます。	
I/O Device	オプションなし	I/O デバイスを設定します。これを選択する	
Configuration		と I/O デバイス設定サブメニューが表示さ	
		れます。	
Large Disk Access	Other	通常は DOS を選択します。 UNIX など別の	
Mode	•DOS	オペレーティングシステムを使用している場	
		合は、Other (その他)を選択してください。	
		ラージディスクとは、1024 を超えるシリンダ	
		ーや 16 を超えるヘッダ、63 を超えるトラッ	
		ク/ セクターを持ったディスクのことです。	

# I/O **デバイス設定サブメニュー**

# I/O デバイスの設定を行います。

機 能	オプション	説 明
Serial Port	•Auto	シリアルポートを設定します。
	•Disabled	Enabled (有効 )を選択した場合は、アドレ
	•Enabled	スと割り込みを割り当てる必要があります。
IR Port	•Auto	赤外線ポートを設定します。
	•Disabled	Enabled (有効 )を選択した場合は、アドレ
	•Enabled	スと割り込みを割り当てる必要があります。
Mode	•IRDA4PPM (FIR)	赤外線ポートのモードを設定します。
	•IRDASIR-A	
Parallel Port	•Auto	パラレルポートを設定します。
	•Disabled	
	•Enabled	
Mode	Output only	パラレルポートのモードを選択します。
	•Bi-directional	
	<b>€</b> PP	
	<b>€</b> CP	
Floppy disk Controller	•Disabled	フロッピーディスクコントローラを有効化しくは
	•Enabled	無効にします。

## Security メニュー

## パスワードとセキュリティ機能を設定します。

機 能	オプション	説 明
Supervisor Password Is	オプションなし	スーパーバイザーパスワードの設定状況を
		表示します。
User Password Is	オプションなし	ユーザーパスワードの設定状況を表示しま
		す。
Set Supervisor Password	パスワードには、 最	スーパーバイザーパスワードを指定します。
	大で8文字の英数字	
	が使用できます。	
Set User Password	パスワードには、 最	ユーザーパスワードを指定します。
	大で8文字の英数字	
	が使用できます。	
Password on Boot	•Disabled	起動時にパスワードを入力しないと起動でき
	•Enabled	ないようにします。
Fixed Disk Boot Sector	•Normal	ウィルス保護のため、ハードディスクのブート
	·Write Protect	セクターをライトプロテクトします。
Diskette Access	∙User	ディスケットドライブのアクセスを制御しま
	Supervisor	す。

[スーパーバイザーパスワード] とローザーパスワード の両方を設定する場合、最初にスーパーバイザーパスワードを設定してください。一度両方のパスワードを設定すれば、スーパーバイザーパスワードかユーザーパスワードのどちらかを入力することで、セットアッププログラムに入ったり、パソコンを使用したりできるようになります。

## \* \* \* 大モ\* \* \*

パスワードの保管について

入力したパスワードは覚えておくか、必ずメモしておくようにしてください。パスワードを忘れると、次に電源を入れたときにパソコンが使えなくなります。また、セットアッププログラムに入ることもできなくなります。

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを設定した場合の動作を示します。

機 能	オプション	スーパーバイザーの	両 方
		み	
スーパーバイザーモード	すべてのオプションを変	变更可能	
ユーザーモード	すべてのオプションを	N /A	限定された数のオプ
	変更可能		ションを変更可能
起動中のパスワード	なし	スーパーバイザー	スーパーバイザー
セットアッププログラムに			またはユーザー
入るためのパスワード			

## パスワードを削除、または変更

現在のパスワードを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Security メニューの Set User Password (ユーザーパスワードの設定)、またはSet Supervisor Password (スーパーバイザーパスワードの設定)で、[Enter] キーを押します。
- 2 [Enter Current Password] に現在のパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
- 3 現在のパスワードを削除するには、[Enter New Password] で、[Enter] キーを押すだけにします。
- 4 [ Confirm New Password] が表示されたら、もう一度[ Enter] キーを押します。
- 5 次のメッセージが表示されたら、[Enter] キーを押します。

Change have been saved. (変更は保存されました)

現在のパスワードを変更するには手順3 と4 で、[Enter] キーを押す前に新しいパスワードを入力してください。

Power **メニュー** 設定項目はありません。

## Boot メニュー

起動機能と起動順序を設定します。

機能	オプション	説 明
Boot-time Diagnostic	•Enabled	有効にすると、起動時の診断画面を表示し
Screen	•Disabled	ます。
QuickBoot Mode	•Enabled	有効にすると、起動時の診断テストの一部を
	•Disabled	行わないため、起動時間を短縮できます。
Summary screen	•Enabled	有効にすると、起動中にシステム構成画面
	•Disabled	を表示します。
Boot sequence	なし	起動デバイス設定サブメニューが表示され
		ます。

## 起動デバイス設定サブメニュー

起動機能と起動順序を設定します。

機能	オプション	説 明
Boot Device Priority	•Removable Devices	使用可能なデバイスから起動順序を指定し
	Hard Drive	ます。
	•ATAPI CD-ROM	起動順序を指定するには、
	Drive	1.[ ] または[ ] キーで起動デバイスを
		選択します。
		2.デバイスをリストの上に移動するには[+]
		キー、下に移動するには[ - ]キーを押しま
		す。
		オペレーティングシステムは、各起動デバイ
		スにそれがリストされている順字でドライブレ
		ターを割り当てます。デバイスの順序を変更
		すると、ドライブレターの割り当ても変更され
		ます。

## Exit メニュー

セットアッププログラムの終了、変更の保存、デフォルト設定の読み込みや保存を行います。

<u> </u>	ZXONII / / JIVI EXCONIO CON INII CIIV IX / 8
機能	説 明
Exit Saving Changes	セットアップを終了し、変更をCMOS RAM に保存します。
Exit Discarding Changes	セットアップで行ったすべての変更を保存しないで終了します。
Load Setup Defaults	すべてのセットアップオプションに対してデフォルト値を読み込みま
	す。
Discard Changes	セットアップは終了せず、変更を破棄します。パソコンの電源を入れ
	たときのオプション値が使用されます。
Save Changes	変更をCMOS RAM に保存します。